GfS Schwenk-Türwächter Bestell-Matrix

Kennzahl für

Treibriegel

Serienkennzahl		Optionale Zusätze				
_	V			V	1	
9	0	0	0	0	0	Türwächter mit Rundzylinder
9	1	0	0	0	0	Türwächter mit Profilhalbzylinder
9	2	0	0	0	0	Türwächter vorgerichtet für Profilhalbzylinder
		1	0	0	0	EH-Türwächter für Treibriegel nach rechts (siehe S. 44)
		2	0	0	0	EH-Türwächter für Treibriegel nach links (siehe S. 44)
		3	0	0	0	EH-Türwächter für Treibriegel nach vorn (siehe S. 44)
		0	1	0	0	Türwächter mit Deckelabhebekontakt, potentialfrei
		0	0	1	0	Türwächter mit, potentialfreirem Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme
		0	0	0	1	in langnachleuchtender (fluoreszierender) Lackierung
		0	0	0	2	Lackierung in anderer RAL-Farbe (auf Wunsch)
		↑			↑	

Kennzahl/Spalte	Beschreibung
1+2	gibt die Seriennummer des Türwächters an
3	gibt die Schwenkrichtung des Treibriegels an*
4+5	gibt optionale Zusätze an: Potentialfreier Kontakt, Fremdeinspeisung, Deckelabhebekontakt
6	gibt die optionale Farbe des Türwächters an

^{*}Bei der Montage an Türklinken wird die Schwenkrichtung stets kundenseitig eingestellt. Diese Angabe ist nur bei der Verwendung für Treibriegel notwendig.

Farbkennzahl

